

SMS機能による遠隔操作は、以下のいずれかの方法で行うことができます。

1. スマートフォンアプリ「BGTools」から、各機能のアイコンをタップする。
 2. メッセージアプリで、各コマンドを手入力して、カメラのSIMカードの電話番号へ送信する。
- なお、いずれの場合でも、SMSコマンドを送ると1回につき約3円(税別)の通信料が発生します。

<Device List>	
機能	説明
Work Parameter	<p>各カメラの設定を変更することができます。</p> <p>カメラの設定などを変更します。変更したい項目を押し、任意の数値等を選択してください。画面下のSet to defaultを押すと、入力項目を初期状態に戻すことができます。画面右上のSendを押すと、メッセージが入力された状態のメッセージアプリが起動します（#e#cp・・・といったメッセージが入力されています）。そのままの状態を送信すると、カメラに設定変更のメッセージが送信され、設定を変更することができます。変更できる項目と内容は以下の通りです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・モード (Photo、Video、Pic+Video) ・静止画解像度 (14M、20M、30M) ・動画解像度 (720P、VGA、1080P) ・連続撮影 (1Pic、2Pic、3Pic) ・動画撮影時間 (5s、10s、20s～180s) ・タイムラプス (OFF、5m、10m～55m、1h、2h～8h) ・センサー感度 (Low、Normal、High、OFF) ・インターバル (0s、5s、10s～55s、1m、2m～5m、10m、15m～60m) ・Send To (使用しません) ・送信モード (Instant、Manual、Daily Report、OFF) ・SMSコントロール (ON、OFF) ・設置位置 (OFF、A～Z) ・動作日 (Sun、Mon、Tue、Wed、Tur、Fri、Sat) ・ゲームコール (OFF、ON) ・動作時間 (OFF、ON)
MMS	使用しません。
GPRS	<p>インターネット設定を変更することができます。変更できる項目は以下の通りです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アカウント名 ・パスワード (メールサーバー) ・ポート ・メールサーバー ・APN ・ユーザー名 ・パスワード (SIMカード) ・暗号化
Phone	使用しません。
Email	受信するメールアドレスを追加することができます。

<Get Picture>	
機能	説明
Phone	使用しません。
Email	選択したSIMカードが挿入されているカメラで遠隔撮影を行い、撮影画像をメールで送信します。

<Advance>	
機能	説明
Super User	使用しません。
Change Password	使用しません。
Format SD card	SDカードをフォーマットします。
Get System Parameter	現在のカメラの設定を確認します。
Arming	使用しません。
Disarming	使用しません。
Version	バージョン情報を確認します。